

Werkwijze

1. Plaats de hoofdkast in het bestaande slotkastgat en schroef deze vast (afb. 1 - 3). Mocht deze niet passen dan dient u het benodigde freeswerk te verrichten.



Afb. 1 Plaatsen hoofdkast



Afb. 2 Plaatsen hoofdkast



Afb. 3 Vastschroeven hoofdkast

2. Schrijf de haaklijnen van de bestaande Sluitplaten af aan de voorkant van het kozijn (afb. 4 - 7).



Afb. 4 Haaklijn markeren



Afb. 5 Haaklijn markeren



Afb. 6 Haaklijn markeren



Afb. 7 Haaklijn markeren

3. Neem de afgeschreven maat over naar de deur (afb. 8).

4. Houd de bovenzijde van de haaksparing gelijk aan de zojuist afgetekende Sluitplaat (afb. 9).



Afb. 8 Maat overnemen naar de deur



Afb. 9 Haaksparing gelijk aan afgetekende Sluitplaat

5. Het deel van de voorplaat dat over de voorplaat van de hoofdkast steekt, dient te worden afgekort. Doe dit voor zowel de boven als onderkant (afb. 10 & 11).



Afb. 10 Afkorten voorplaat



Afb. 11 Afkorten voorplaat

6. Monteer de einddelen. Schuif het borgplaatje van de voorplaat van de hoofdkast over het einddeel en schroef deze vast (afb. 12 - 15).



Afb. 12 Borgplaatje



Afb. 13 Borgplaatje verschuiven



Afb. 14 Vastschroeven borgplaatje

Belangrijk! Controleer goed of de haakschoten volledig open en dicht gaan.

Let op! De haakschoten lopen van onder naar boven.



Afb. 15 De haakschoten moeten naar boven wijzen